

Citroen Jumpy umgerüstet zum Rollstuhlfahrzeug

Reha Automobile GmbH
Im Doorgrund 13
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 / 58902
Telefax 04403 / 58903
Internet: www.reha-automobile.de
e-mail: reha-automobile@t-online.de

Fahrgastraum im Heckbereich tiefergesetzt,
4-Punkt-Rollstuhlhalterungssystem,
Auffahrrampe zur einfachen Einfahrt des
Rollstuhls in das Fahrzeug

Zusätzlich zu dem äußerst
geräumigen Rollstuhlplatz können
noch 5/6 weitere Personen auf
Festbestuhlung Platz finden. Ohne
Benutzung des Rollstuhlplatzes
kann das Fahrzeug (bei
Grundmodell 8/9-Sitzer) ganz
normal als 8/9-Sitzer genutzt
werden.

Durch die optional ab Werk
erhältliche Luftfederung der
Hinterachse mit pneumatischer
Absenkung wird das Einfahren
des Rollstuhls zusätzlich stark
erleichtert und der Fahrkomfort
des Fahrzeuges deutlich erhöht.



Extrem flacher Einfahrtswinkel

Maße der Umrüstung:	
Einfahrtshöhe	ca. 1.490 mm
Innenhöhe	ca. 1.450 mm
Breite	ca. 770 mm
Länge	ca. 1.350 mm
Länge bei L2	ca. 1.500 mm



Option: bis zu 2 Einzelsitzen mit
Schnellverschlüssen in der
ersten Fahrgastreihe



Fahrzeug einfahrbereit abgesenkt

Von außen ist die Umrüstung nicht
erkennbar. Die Auffahrrampe steht
hochkant im Heck, endet unterhalb der
Fensterkante zur freien Sicht nach
hinten und ist durch eine spezielle
Arretierung absolut fest gesichert. Die
Stoßstange ist leicht eingekürzt wieder
angesetzt.

Um zurück zu gelangen benutzen
Sie bitte die ZURÜCK-Schaltfläche
Ihres Internetbrowsers